

8 :SURVEILLANCE VITESSE

Avec le SAT 2002 vous pouvez surveiller la vitesse de votre véhicule et le SAT 2002 vous informe si la vitesse que vous avec paramètres au préalable est dépassé.

Pour accéder à cette fonction vous devez tout d'abord modifier le type de paramètres auquel le produit à été programmer.

De base cette fonction n'étant pas programmer car le SAT 2002 surveille à la base le vol et la localisation.

Procédure :

Contact coupé et porte ouverte ou fermé

I) Envoyer un SMS : I2002#1#11,"00000000",,"T"#F pour remplacer le SMS de base étant : I2002#1#11,"00000000",,"A"#F

A :étant pour les alarmes et localisations

T :étant pour les alarmes et surveillance.

II) envoyer un SMS : I2002#0#"050150",,"E"#F

La vitesse qui va être contrôler sera au déla de 150 Kms/h.

Principe de fonctionnement :

Vous démarrer le véhicule et rouler à partir de 50Kms le SAT 2002 va se mettre en surveillance de vitesse si vous dépasser 150 kms/h le SAT 2002 va vous envoyer un SMS de type : SPEED (vitesse dépassé par le conducteur) si ensuite vous rouler à 110 kms/h rien ne se passe.Si vous descendez en dessous de 50 Kms/h le système se réarme si vous rouler à une vitesse de 140 Kms/h rien ne se passe, si vous depasser les 150Kms/h le SAT 2002 Vous renvoi un second SMS de type SPEED.

Nous vous conseillons si vous utiliser cette option de mettre des valeurs relativement éloigné afin que le SAT 2002 ne vous envoi pas des SMS trop souvent.

Eviter de mettre des valeurs de vitesse : Ex : 090 et 130 Kms/h.

Pour arreter cette fonction il suffit d'envoyer un sms de type :

I2002#0#"050150",,"D"#F

3 :CABLAGE ELECTRIQUES

Nous vous conseillons de raccorder le fil rouge en dernier

Fil **rouge** au plus permanent

Fil **noir** à la masse

Les fils **jaune** au indicateur de direction max 2x10A

Les fils **vert** à la coupure moteur max 10A

Le fil **rouge –noir** au plus après contact

Le fil **orange** au bouton poussoir et raccorder le bouton poussoir à un plus permanent.

Fil **bleu noir** sortie contact chocs négatif

Fil **bleu** signal de périmétrie négative

Fil **jaune noir** entrée analogique

Fil **blanc** si alimenté en positif la sortie du fil **blanc bleu** sera positive

Fil **blanc** si alimenté en négatif la sortie du fil **blanc bleu** sera négative

Fil **marron** sortie négative

Microphone à connecter sur le connecteur 3 voies blanc

Haut parleur à connecter sur le connecteur 3 voies noir

Connecter l 'antenne GSM et GPS à leur connecteur respectif

Pour des questions de perturbation, nous vous conseillons de ne pas

Passer les câbles d'antennes au même endroit que le micro.

Votre installation réaliser :

Reportez vous au paragraphe 2 : vérification avant programmation une fois celle ci valider.

Contacter nous et avec les éléments que vous nous avez transmis (document de programmation) nous serons en mesure de réaliser la programmation du SAT 2002, néanmoins nous aurons besoin de votre collaboration afin de valider les essais de bon fonctionnement.