

#### 4 :PROGRAMMATION DE PLUSIEURS N° DE TELEPHONES

Afin de pouvoir contacter plusieurs N° de téléphone en cas d'effraction sur votre véhicule, vous pouvez programmer différents N° de téléphone.

Envoyer par SMS : le ou les messages ci-après :

**I2002#1#11,"00000000",,"A"#F** la position 11 étant le 1<sup>er</sup> numéro programmer lors de la mise en service

**I2002#1#12,"00000000",,"A"#F**

**I2002#1#13,"00000000",,"A"#F**

**I2002#1#14,"00000000",,"A"#F**

**Nb : les 00000000 représente votre ou vos N° de TEL**

**Nb : ne pas oublier de changer la lettre A ou T en fonction de la surveillance choisi.**

Dans le cas ou vous programmer plusieurs N° de TEL en cas d'effraction sur le véhicule ou dans le cas de la surveillance de la vitesse (en cas de dépassement) le SAT 2002 va transmettre un SMS à tout les numéro programmer, nous vous conseillons de mettre la lettre T que sur le 1<sup>er</sup> N° de téléphone les autres vous serviront uniquement à surveiller les alarmes du véhicule (ouverture de porte, démarrage, localisation)

#### 5 :PROGRAMMATION DE LA FONCTION ANTI AGRESSION

La fonction anti agression comme sont nom l'indique et gérer par la carte qui met en marche et arrête le SAT 2002.

La fonction anti agression se met en fonction automatiquement. A partir du moment ou l'agresseur va partir avec votre véhicule sans la carte le SAT 2002 va vous envoyer un SMS de type : **AT KIDNAPING.**

**I)** Lorsque l'agresseur va couper le contact du véhicule la coupure moteur va rentrer en fonction et il sera impossible de repartir avec véhicule.

**II)** En appelant le véhicule voir paragraphe activation et contrôle.

Programmation : **I2002#D#"1000""#F**

Pour annuler cet fonction et rétablir la configuration d'origine envoyer un SMS de type : **I2002#D#"0000",,""#F**

Pour annuler cet fonction et rétablir la configuration d'origine envoyer un SMS de type : **I2002#D#"0000",,""#F**

#### 6 :REPROGRAMMATION DE LA CARTE OU DES CARTES

**Lors de l'installation du SAT 2002 nous n'avez pas besoin de réaliser cette opération**

Cette programmation se réalise de la façon suivante.  
Envoyer au SAT 2002 un SMS : **I2002#9#L#F.**

A partir de ce moment la led du SAT 2002 se met à clignoter rapidement appuyer sur le bouton de la carte la led s'éteint et se remet à clignoter prendre la deuxième carte et appuyer sur le bouton la led s'éteint et se remet à clignoter reprendre une des deux cartes et appuyer sur le bouton la led s'éteint. votre programmation est terminée.

**Nb : Dans le cas d'une seule carte réaliser la même manipulation 3 fois de suite avec la même carte.**

**Nb : Dans le cas ou avez déjà 2 cartes et vous souhaiteriez avoir une carte 3ème carte , il est impératif de faire une reprogrammation de toutes les cartes .**

##### PREMIERE -VERIFICATION

Pour vérifier si votre programmation est correct il suffit de sortir du véhicule avec la carte ou les cartes contact coupé et porte fermée poser la ou les cartes à quelques mètres du véhicule la led va se mettre à clignoter toute les 1 secondes environs.

##### DEUXIEME VERIFICATION

Monter dans le véhicule et mettre celui-ci en marche en fermant la porte, la led clignote toute les 10 secondes 2 fois si vous avez programmer deux cartes et 1 fois si vous avez programmer 1 seule carte.

#### 7 :SORTIE ACCESSOIRE ET CLIGNOTANT

Il est possible de modifier le temps de mise en service de la sortie accessoire et des clignotants. Cette fonction est prise en compte :

1) lorsque vous contacter votre véhicule avec le téléphone en vocal et que vous souhaitez activer les clignotants ou et la sortie accessoire. (voir chapitre activation et contrôle)

2) Lorsque le véhicule se met en alarme en cas de tentative de vol.

**Nb :** Si vous avez choisi de ne pas modifier les paramètres usine vous aurez uniquement les clignotants qui se mettront en marche pendant 120s en cas d'alarme (ce temps n'étant pas modifiable) et si vous contacter le véhicule avec un téléphone pour mettre les clignotants en service , ceux-ci fonctionneront que pendant 5s.

Pour changer les paramètres de temps envoyer un SMS de type :

**I2002#8#"xxyy",,"A"#F**

XX étant le temps que la sirène va sonner .

YY étant le temps que les clignotants vont fonctionner

Les paramètres de temps vont de 01'' à 99''.