



SONY XAV-65

Activation de la commande au volant

Settings (Réglages)

Sélectionnez [Settings] dans le menu HOME lorsque vous devez modifier les réglages de l'appareil.

« ● » indique le réglage par défaut dans le tableau ci-dessous.

Steering Control

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil à l'aide des touches sur le volant.

Par mesure de sécurité, stationnez votre voiture avant d'effectuer ce réglage.

État de l'appareil : État quelconque

Option	Objet
User	Permet d'afficher les instructions et le panneau de la commande du volant.
External (●)	Permet de désactiver la commande du volant. Permet d'utiliser la commande rotative.

User Defined

Ce réglage est disponible uniquement lorsque [Steering Control] est réglé à [User].

Le panneau de touche du volant s'affiche.

Maintenez enfoncée la touche que vous souhaitez assigner au volant. Ensuite, maintenez enfoncée la touche respective sur le volant.

État de l'appareil : État quelconque