

Réf. 5830

MODULE INTERFACE POUR LA CREATION D'UN APRES CONTACT

Tension de fonctionnement.	10-16 VOLT
Consommation en veille	1 mA
Consommation en fonction	2 mA-3A
Courant Max de l'après contact.	1 A
Tension d'activation ON/OFF	> 10Volt/< 10Volt
Dimensions	75 x 20 x 14mm

Installation :

- 1-Connecter le faisceau 5830 entre vos 2 connecteurs ISO sans connecter le module.
- 2-Connecter le module sur le **connecteur de sortie à 8 voies.**
- 3-Démarrer le véhicule et le laisser tourner 15 secondes.
- 4-Couper le contact et enlever la clé et attendre 10 secondes
- 5-Connecter le module au **connecteur d'entrée à 6 voies.**
Une fois connecté le module activera l'après contact (fil bleu du connecteur à 8 voies) et le Kit se mettra en fonction.
- 6-Attendre que le programme de mémorisation du module 5830 se termine environ 20 secondes, l'après contact se coupe (fil bleu du connecteur à 8 voies) et le kit s'arrête.
- 7-Maintenant contrôler le bon fonctionnement :
 - *Démarrer le véhicule, l'après contact fil bleu du connecteur à 8 voies s'active en 12 Volt entre 5 à 30 secondes après. (Délai dépendant du véhicule).
 - *Arrêter le moteur, l'après contact fil bleu du connecteur à 8 voies passe à 0 Volt entre 5 à 30 secondes après. (Délai dépendant du véhicule).

SI LE MODULE NE FONCTIONNE PAS COMME DECRIT DECONNECTER LE CONNECTEUR A 6 VOIES ET REPRENDRE LA PROGRAMMATION A PARTIR DU POINT N° 3

Input connector



6	5	4
3	2	1

Output connector



8	7	6	5
4	3	2	1

3- fil NOIR Masse
6- fil ROUGE +12V

5- fil ROUGE +12V
7- fil BLEU après contact