

VOLKSWAGEN GOLF 3 SCM (avec centrale intégré dans le moteur)

INSTRUCTION POUR LA PROGRAMMATION DE LA CENTRALE SCM

1. Remplacer le mécanisme d'origine par celui fourni.
2. Insérer le connecteur d'origine à 15 voies dans l'emplacement de la centrale SCM
3. Mettre le contact du véhicule, actionner le bouton de commande **MONTEE / DESCENTE** pour le réglage de la vitre **faire attention en montée à maintenir appuyer le bouton jusqu'au moment ou la vitre est en buté de fin de course plus de trois secondes.**
4. Terminer le réglage de la vitre en appuyant sur le bouton de montée jusqu'en fin de course et maintenir appuyé le bouton pendant environ 3 secondes puis le relâcher, à ce moment la vitre descendra automatiquement jusqu'à l'ouverture totale et la fermeture s'effectuera automatiquement. **Pendant cette opération il très est important lors la course de la vitre de n'effectuer aucun blocage.**
5. A ce moment la centrale de lève vitre est programmée et présente les mêmes fonctions que l'origine.

ATTENTION !!!

Si la course de la vitre est déviée, sort ou irrégulière, à cause du mécanisme, la centrale ne fonctionnera pas correctement, dans ce cas vous devez faire la procédure suivante :

- 1 débrancher le connecteur d'origine à 15 voies de la centrale SCM et attendre 10 secondes.
- 2 remettre le connecteur sur la centrale.
- 3 Mettre le contact du véhicule et appuyer sur le bouton de **MONTEE** jusqu'à la fermeture totale de la vitre, continuer à tenir appuyé et en même temps couper le contact du véhicule et après 2 secondes remettre le contact du véhicule, relâcher le bouton, la vitre s'ouvrira automatiquement et la phase de programmation est terminée.