

Les premières étapes :

Si vous souhaitez établir une connexion *Bluetooth* pour la toute première fois, vous devez activer la fonction *Bluetooth* de votre mobile puis, lancer la recherche des appareils *Bluetooth*, en l'occurrence, d'un appareil portant le nom « CC 9068 ». Si plusieurs appareils ont été détectés, sélectionnez le kit mains-libres et entrez le **code PIN** « **1234** ». Les autres fonctions sont expliquées dans le mode d'emploi.



Commandes vocales avec validité dans tous les menus :

Annuler

Interruption de la navigation.

Aide

Toutes les commandes disponibles vous seront indiquées verbalement.

Retour

Retour au menu principal.

Menu principal

Ouverture du menu principal.

Principales commandes vocales :

Menu principal

Appeler Jean Dupont

Pas affiché dans le menu principal.

Si vous avez enregistré plusieurs numéros de téléphone pour le même nom, vous pouvez appeler directement l'un d'entre eux.

Par exemple:

« **Appeler Jean Dupont domicile** »

Il est important que le nom prononcé corresponde parfaitement au contact enregistré dans le répertoire.

Appeler un numéro

- Chiffres (0..9)
- Répéter
- Supprimer tout
- Supprimer dernier
- Composer
- Supprimer groupe

Les caractères spéciaux tels que +, * et # peuvent être appelés de la même manière que la fonction pause (espace) p.ex. pour les fonctions de la messagerie.

Répertoire

- Sélectionner entrée <Chiffre>
- Répéter
- Lire le répertoire
- Sélectionner Jean Dupont
- Composer
- Recherche rapide
- Détails
 - Appeler domicile
 - Appeler portable
 - Appeler bureau
 - Appeler en général
 - Appeler Sim
 - Commande vocale
 - Enregistrer
 - Index
- Suivant
- Précédent
- Page suivante
- Page précédente

Rappel

Ici, vous pouvez recomposer le dernier numéro composé avec le kit mains-libres.

Listes d'appels

- Numéros composés
- Appels reçus
- Appels manqués

Dans ces entrées de menu, vous disposez des commandes suivantes :

- Sélectionner entrée <Chiffre>
- Index
- Répéter
- Sélectionner
- Suivant
- Précédent
- Page suivante
- Page précédente

Musique

Si un téléphone portable est relié au dispositif mains-libres dans le mode A2DP, cette commande vous permet de démarrer la lecture de la musique.

Messages

Lire nouveau message Lire les nouveaux e-mails

Réglages



- Tous les messages
- Nouveaux messages
- Alle e-mails
- Nieuwe e-mails

Pas affiché dans le menu principal. Cette commande vous permet de consulter directement un nouveau message.

- Bluetooth
- Téléphones
- Lecteurs de musique
- A2DP actif

- Commande vocale
- Mot magique
- Activer / Désactiver l'aide étendue
- Activer / Désactiver le feedback audio
- Adaptation utilisateur
- Description

- Audio
- Sonneries
- Volume
- Retard 1e annonce
- Signaux externes activés / désactivés
- Balance audio
- Installation

- Affichage
- Mode veille
- Luminosité
- Mode Jour/Nuit
- Fond d'écran
- Calibrage
- Pivotement

- Appareil
- Acceptation appel
- Langue
- Options du répertoire
- Système
- Prolongation mode veille

CC 9068

Dans ces entrées de menu, vous disposez des commandes suivantes :

- Sélectionner entrée <Chiffre>
- Répéter
- Appeler
- Lire
- Suivant
- Précédent
- Page suivante
- Page précédente



Mémo vocal

Le mémo vocal peut être enregistré directement depuis le menu principal ou pendant un appel.

Changement de téléphone

Cet ordre est disponible dès que la fonction Multipoint a été activée. Il permet de changer les priorités des téléphones mobiles.

Activer la commande vocale

Lorsque la fonction Mot magique est activée, vous pouvez démarrer la commande vocale à l'aide de cet ordre.



L'écran tactile :

Toutes les commandes décrites vous pouvez réaliser en touchant les différentes icônes sur l'écran tactile. Les pures commandes vocales **Lire nouveau message**, **Lire les nouveaux e-mails** et **Appeler Jean Dupont** font une exception. Les touches flèches servent à la navigation (si disponible) - les symboles **rouges**  vous permettent d'annuler une action ou de revenir au menu précédent, le symbole **vert**  de confirmer une action.