

Auto-diagnostic du véhicule	19. Interface de diagnostic pour bus de données
Fonctions prises en charge	Boîte d'interface
Sélection de la fonction diagnostic	Codage 1
	Numéro d'exploitation

008.01 Codage

008.02 Codage de la liste d'utilisation

Liste d'utilisation

Auto-diagnostic du véhicule	19. Interface de diagnostic pour bus de données
Fonctions prises en charge	Boîte d'interface
Sélection de la fonction diagnostic	Codage 1
	Numéro d'exploitation

10. Aide au stationnement II	Codée
20. Assistant de feux de route	Non codée
30. Fonction spéciale	Non codée
07. Unité d'affichage et d'utilisation	Codée
17. Utilisation du tableau de bord	Codée
37. Navigation	Codée
47. Système audio	Codé
57. Tuner TV	Non codé
67. Commande vocale	Non codée
77. Téléphone	Codée
6C. Caméra de recul	Codée

Mettre le téléphone en mode codage. Confirmer le codage.

Adresse 56

Byte 10

Bit 5 à 1

Autodiagnostic du véhicule
Sélectionner le système du véhicule

- 55. Réglage des feux de roue
- 5C. Assistance tenue de route
- 16. Système électronique de direction
- 46. Système de confort du module central
- 56. Radio
- 10. Aide au stationnement II
- 07. Unité d'affichage et de service
- 17. Exploitation du tableau de bord
- 37. Navigation
- 47. Système audio
- 77. Téléphone
- 0E. Position 1 du lecteur media
- 08. Système électronique de chauffage et de climatisation
- 09. Électricité centrale électronique

Adresse 56, radio

X1xxxxx

Auto-diagnostic du véhicule
Fonctions prises en charge
Sélection de la fonction diagnostic

001. Identification (utilitaire \$ 1A)
004. Contenu de la mémoire d'erreurs
008. Codage (utilitaire \$)
011. Valeurs mesurées
012. Appariement 015. Autorisation d'accès
017. Sécurité
022. Fin de l'édition
Afficher toutes les fonctions diagnostic

Codage

Maître

Auto-diagnostic du véhicule			
008. Codage			
Byte	Index	Hex	1 2 3
Bit, Modèle			4 5 6
0			7 8 9
1			C 0 Q
2			HEX BIN
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		xx1xxxxx	

Sélectionner BIN

Entrer codes + confirmer

Méthode de calcul :

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0



Bit 7



Bit 0

Byte 10

Bit 7 à 1

1xxxxxxx

Auto-diagnostic du véhicule			
008. Codage			
Byte	Index	Hex	
0	Bit, Modèle		1 2 3
1			4 5 6
2			7 8 9
3			C 0 Q
4			HEX BIN
5			
6			
7			
8			
9			
10			
1xxxxxxx			

Byte 11

Bit 0 à 1

xxxxxxx1

Auto-diagnostic du véhicule			
008. Codage			
Byte	Index	Hex	
0	Bit, Modèle		1 2 3
1			4 5 6
2			7 8 9
3			C 0 Q
4			HEX BIN
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	xxxxxxx1		

Elements de commande

Volant multifonctions

Accédez au menu du téléphone grâce à la touche menu. Naviguez entre les différentes options au moyen des flèches. La touche **OK** permet de choisir l'option correspondante. Pour quitter le menu, sélectionnez « **RETOUR** » ou appuyez sur la touche retour.



Affichage multifonctions

Les options du menu s'affichent en même temps sur l'**AMF+**.

Audio **Téléphone** Véhicule

Téléphone
KUFATEC FISCON

Répertoire téléphonique
Numéros appelés
Appels reçus

21,5 °C

21,5 °C

Illustr.21

Illustr.22

RNS 550

En outre, le téléphone peut être commandé depuis les touches ou l'écran tactile de la radio.

Mémoire 1	Fournisseur	Mémoire 2	SOS
Mémoire 3		Mémoire 4	
Mémoire 5		Mémoire 6	

Appels	Éteindre le microphone
--------	------------------------

TÉLÉPHONE

Illustr.23

Structure du menu

REPERTOIRE TELEPHONIQUE

NUMÉROS APPELES

APPELS RECUS

APPELS EN ABSENCE

ACCES DIRECT

A2DP DEMARRER A2DP

TERMINER A2DP
PISTE SUIVANTE
PISTE PRECEDENTE

SMS

NON LUS

SMS1

LIRE SMS

LUS

APPELER

NON ENVOYÉS

RÉPONDRE ENVOI SMS

ENVOYÉS

RÉGLAGES

REGL. MICROPHONE

SIGNAL 0dB 30 dB

VOLUME A2DP

VOLUME 0 – 63

VOL. TEL

VOLUME 0 – 15

VOL. SONNERIE

VOLUME 0 – 15

MISE À JOUR LOGICIEL
JOUR ACTIVEE

(Appuyer 6 sec.) MISE A

CONFIGURATION PAR DEFAUT

OK

VERSION

Structure du menu

Affichage AFM+	Descriptif
REPertoire TELEPHONIQUE	Accès à l'annuaire du téléphone portable. Attention : tous les téléphones ne supportent pas la synchronisation de l'annuaire. Si le nombre de numéros est élevé la synchronisation peut durer un certain temps. Évitez les interruptions pendant la synchronisation. La fonction répertoire téléphonique du système « mains libres » est limitée à 1000 entrées.
NUMÉROS APPELES	Si votre téléphone supporte cette fonction, vous pouvez, grâce à cette option, composer un numéro que vous avez déjà appelé.
APPELS RECUS	Si votre téléphone supporte cette fonction, vous pouvez, grâce à cette option, composer un numéro déjà appelé et que vous avez accepté .
APPELS EN ABSENCE	Si votre téléphone supporte cette fonction, vous pouvez, grâce à cette option, composer un numéro déjà appelé mais que vous n'avez pas accepté.
ACCES DIRECT	Cette option permet d'effectuer une SAISIE DIRECTE du numéro sur le clavier numérique et de passer l'appel.
A2DP	Si votre téléphone supporte cette fonction, vous pouvez accéder aux données musicales enregistrées sur votre portable. Le choix des titres s'effectue depuis le VMF ou le bouton à bascule FIS/AFM (PISTE SUIVANTE, PISTE PRECEDENTE). Le bouton TERMINER A2DP met fin à la lecture des données musicales mémorisées sur le portable.
SMS	Si votre téléphone supporte cette fonction, le menu SMS, vous donne accès aux messages LUS, NON LUS, ENVOYÉS et NON ENVOYÉS. Vous avez la possibilité de LIRE les SMS reçus, d'APPELER le numéro de l'expéditeur ou d'ENVOYER des SMS prédéfinis.
RÉGLAGES	Cette option permet d'effectuer des réglages de base du système mains libres : amplification du microphone, réglage du volume de l'A2DP, des sonneries et des interlocuteurs, mises à jour du logiciel, et réinitialisation des réglages par défaut.
VERSION	Information concernant la version actuelle de l'interface du téléphone

Indications d'utilisation

Initialisation

1. Appuyez sur la touche TEL de l'autoradio
2. Activez la fonction Bluetooth du portable
3. Cherchez un nouvel appareil Bluetooth avec votre portable
4. Dès que vous avez trouvé le système mains libres, sélectionnez-le et démarrez l'opération appariement
5. Entrez le mot de passe **1234** sur le téléphone portable puis confirmez.

Une fois le processus d'initialisation terminé, l'illustration 24 apparaît sur l'écran de votre téléphone. Si votre téléphone supporte cette fonction, le nom du fournisseur et le niveau de réception s'afficheront également.

Fournisseur	SOS
Mémoire 1	Mémoire 2
Mémoire 3	Mémoire 4
Mémoire 5	Mémoire 6
Appels	Éteindre le microphone

TÉLÉPHONE

Illust.24

Nombre d'appareils Bluetooth

Il est possible de configurer jusqu'à **5 portables**. Si vous souhaitez enregistrer un téléphone supplémentaire, il faut de nouveau procéder aux réglages du constructeur.

Configuration par défaut

Appuyez sur l'option **RÉGLAGES > CONFIGURATION PAR DEFAUT**

INDICATION : L'activation de la configuration par défaut efface toutes les données enregistrées au préalable dans le téléphone.

Téléphone
KUFATEC FISCON

Appel direct
A2DP
Réglages

Illustr.25

Téléphone
Réglages
Vol. du téléphone
Vol de la sonnerie
Mise à jour logiciel
Configuration par défaut

Illustr.26

Répertoire téléphonique

INDICATION : le téléphone portable doit supporter la synchronisation de la fonction répertoire téléphonique par Bluetooth. La fonction répertoire téléphonique du système mains libres est limitée à 1000 entrées (sous-entrées comprises).

Si les numéros de téléphone sont trop nombreux, la synchronisation peut prendre un certain temps. Évitez toute interruption pendant du processus de synchronisation.

Appuyez sur la touche  (Illustr. 27).

Sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique et appuyez sur la touche **COMPOSER** (Illustr.28).

Fournisseur	SOS
Mémoire 1	Mémoire 2
Mémoire 3	Mémoire 4
Mémoire 5	Mémoire 6

Illustr. 27

Répertoire

Alain
Pierre
Steffi
Timothée
Antoine

Illustr.28

Ordre des noms entrés dans le répertoire

Prénom, nom OU nom, prénom

INDICATION : Cette fonction utilise le profil du téléphone portable. Si vous souhaitez connecter un nouveau téléphone, il vous faudra effectuer à nouveau les étapes suivantes. Cette fonction n'est pas supportée par tous les portables !

Prénom, nom

Pour activer cet ordre, suivez les étapes suivantes :

1. Établissez une connexion Bluetooth entre le téléphone et le dispositif FISCO comme d'habitude.
2. Le répertoire téléphonique doit être entièrement chargé.
3. Saisissez l'un des codes suivants dans le portable : ***582#5000** ou **258225000**
4. Une fois le code entré, confirmez avec la touche **COMPOSER** du téléphone (Illustr.29)

Après 2 à 3 secondes, la connexion peut de nouveau être interrompue et vous recevez une annonce selon laquelle ce numéro n'existe pas. L'activation est

terminée.



Illustr.29

INDICATION : Une fois le code entré, la connexion entre le téléphone et le dispositif FISCON doit être maintenue pendant au moins 10 minutes (en fonction du nombre d'entrées dans le répertoire téléphonique).

Selon le type d'autoradio, le réglage sélectionné est chargé automatiquement ou est visible sur le portable après une nouvelle initialisation.

Nom, prénom

Pour activer cet ordre, suivez les étapes suivantes :

1. Établissez une connexion Bluetooth entre le téléphone et le dispositif FISCON comme d'habitude.
2. Le répertoire téléphonique doit être entièrement chargé.
3. Saisissez l'un des codes suivants dans le portable : ***582#5001 ou 258225001**
4. Une fois le code entré, confirmez-le avec la touche **COMPOSER** du téléphone (Illustr. 30)
5. Après 2 ou 3 secondes, la connexion peut de nouveau être interrompue et vous recevez une annonce selon laquelle ce numéro n'existe pas. L'activation est terminée.



Illustr. 30

INDICATION : Une fois le code entré, la connexion entre le téléphone et le dispositif FISCON doit être maintenue pendant au moins 10 minutes (en fonction du nombre d'entrées dans le répertoire téléphonique).

Selon le type d'autoradio, le réglage sélectionné est chargé automatiquement en relation avec la radio ou est visible sur le portable après une nouvelle initialisation.