

Affichages des icônes

Lorsque vous enregistrez plusieurs numéros sous un seul contact, les icônes suivantes s'affichent dans le menu du répertoire téléphonique :



Fonction recherche du répertoire téléphonique

Sélectionnez l'option **REPTEL**. Maintenez la touche ▼ enfoncée pendant 2 secondes. Vous pouvez ensuite naviguer avec les touches ▲▼ pour atteindre la lettre souhaitée (A... B ...C). La touche **OK** met fin au mode recherche.



Illustr. 31

Effectuer un appel depuis la liste d'appel

Appuyez simultanément sur les touches **APPELS > COMPOSES / ACCEPTÉS / EN ABSENCE**.

Sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche **COMPOSER**.

En absence
Composé
Reçu
Appels Éteindre microphone

Illustr. 32

INDICATION : Le portable doit supporter les listes d'appels.

Effectuer un appel depuis le clavier numérique

Vous pouvez composer directement le numéro de téléphone souhaité au moyen du clavier numérique. Appuyez sur la touche  (Illustr. 33). Saisissez un numéro de téléphone puis appuyez sur la touche **COMPOSER**.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Appels Éteindre microphone

Illustr. 33

ACCES DIRECT

Sélectionnez l'option **ACCES DIRECT** et appuyez sur sélection (Illustr.34). Saisissez le numéro d'appel souhaité. La confirmation déclenche l'appel (Illustr. 35).

TÉLÉPHONE
KUFATEC FISCON

Accès direct0049455

A2DP

Réglages

Illustr.34

TÉLÉPHONE
KUFATEC FISCON

0 2 3 4 5 6 7 8 9

Illustr.35

Appels entrants

Les appels entrants activent la coupure du son. Le nom de l'appelant s'affiche (si votre téléphone possède cette option). Si le nom n'est pas enregistré, le numéro de l'appelant s'affiche.

Appuyez sur la touche **ACCEPTER** ou **REFUSER**.

Antoine Clerc

Appel entrant

Appels

Éteindre le microphone

Illustr.36

Transmission audio A2DP

INDICATION : La fonction **A2DP** doit être **activée** lors de la première utilisation. Le téléphone portable doit supporter la synchronisation de la fonction A2DP par Bluetooth.

Activation A2DP

Pour activer la fonction A2DP, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Établissez une connexion Bluetooth entre le téléphone et le dispositif FISCION comme d'habitude.
2. Appuyez sur la touche TEL de l'autoradio.
3. Saisissez le code d'activation suivant dans le portable : ***582#4001**
(désactivation : ***582#4000**)
4. Une fois le code entré, confirmez-le avec la touche **COMPOSER** (Illustr. 33)

***582#4001**

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Appels Éteindre microphone

Illustr.37

INDICATION : depuis l'index de logiciel 1.85 FISCON, le code suivant peut également être utilisé : **258224001**. Une annonce indique que le numéro n'existe pas. L'activation est effectuée. Une fois l'activation effectuée, **laissez le véhicule se mettre en veille.**

INDICATION : veuillez couper le contact du véhicule pendant environ 5 minutes.

L'activation peut être effectuée au moyen d'un téléphone portable. Entrez à cet effet le code d'activation du téléphone.

INDICATION : cette méthode implique que le supporte la transmission du numéro. Si votre téléphone ne dispose pas de cette fonction, utilisez un appareil qui supporte la transmission du numéro.

La manipulation A2DP se fait au moyen du VMF.

Sélectionnez l'option **A2DP > DEMARRER A2DP** et confirmez la sélection (Illustr.38). L'option **PISTE PRECEDENTE/PISTE SUIVANTE** permet de sélectionner les titres. L'option **TERMINER A2DP** met fin à la lecture des données musicales (Illustr. 39).

INDICATION : le téléphone ne supporte pas toutes ces commandes.

TÉLÉPHONE
KUFATEC FISCON

Accès directDémarrerA2DP

A2DP

Réglages

Illustr.38

TÉLÉPHONE
A2DP

Piste précédente
Piste suivante

Terminer A2DP

Illustr.39

Messages SMS

INDICATION : le téléphone portable doit supporter la synchronisation de la fonction SMS par Bluetooth. Le nombre de SMS est limité à 30 (lus et non lus) et la priorité est donnée aux SMS non lus.

Appuyez sur **SMS** afin d'accéder aux messages **NON LUS, LUS, NON ENVOYÉS ET ENVOYÉS** (Illustr 40 à 42).

Sélectionnez un message (SMS 1, SMS2 ...) puis l'une des options suivantes :

LIRE SMS

APPELER (appeler l'expéditeur du SMS)

RÉPONDRE (envoi d'un SMS prédéfini)

TÉLÉPHONE		TÉLÉPHONE		TÉLÉPHONE
KUFATEC FISCON		SMS		SMS
Accès direct	Non lus	Lus	Lire SMS	Appeler
A2DP		Non envoyés		Répondre
		Envoyés		
SMS				
Illustr.40				Illustr.41
Illustr.42				

Réglages

Sélectionnez l'option **RÉGLAGES**. Puis, sélectionnez l'option souhaitée :

RÉGLAGE MICROPHONE (amplification du signal sonore de 0dB à 30 dB)

VOLUME A2DP (valeur 0 - 63)

VOLUME TEL(conversation interlocuteur, valeur 0 – 15)

VOLUME SONNERIE (valeur 0 –15)

MISE À JOUR LOGICIEL (activation de la mise à jour)

CONFIGURATION PAR DEFAULT (réinitialiser la configuration par défaut) ...
et confirmez.

INDICATION MISE À JOUR LOGICIEL : naviguez jusqu'à l'option **MISE À JOUR LOGICIEL**. Pour effectuer la mise à jour, vous devez confirmer en maintenant la touche enfoncée pendant **6 secondes**.

TÉLÉPHONE
KUFATEC FISCON

Accès direct Réglage micro

A2DP

Réglages

Illustr.43

TÉLÉPHONE
Réglages

Vol. A2DP
Vol. tel
Vol. sonnerie
Mise à jour logiciel
Configuration par défaut

Illustr.44

Procédé de numérotation à fréquence vocale DTMF

Cette fonction permet par exemple d'interroger à distance des répondeurs automatiques ou de commander les micro-ordinateurs des centres d'appel.

Lors d'une conversation téléphonique, vous pouvez désélectionner l'option DTMF. Le VMF permet de transmettre tous les chiffres.

Diagnostic - interface

Le système de diagnostic de véhicules Volkswagen VAS permet d'afficher les données spécifiques du dispositif FISCON et de réinitialiser l'installation.

Réinitialisation de l'interface

Auto-diagnostic du véhicule
Choix du système
Sélectionnez un système

Auto-diagnostic
Auto-diagnostic. Système mixte
Auto-diagnostic LT2
Auto-diagnostic Crafter

Auto-diagnostic

Auto-diagnostic du véhicule**Sélection du système du véhicule**

55. Réglage des feux de roue
 5C. Assistance tenue de route
 16. Système électronique de direction 46. Système de confort du module central
 56. Radio
 10. Aide au stationnement II
 07. Unité d'affichage et de service
 17. Exploitation du tableau de bord
 37. Navigation
 47. Système audio
 77. Téléphone
 0E. Position 1 du lecteur media
 08. Système électronique de chauffage et de climatisation
 19. Interface de diagnostic du bus de données

Adresse 77. Téléphone

Auto-diagnostic du véhicule	77 Téléphone KTC 36496 P KTC 36496P
Sélection de la fonction diagnostic	SWP 310.0 H21 000 0185
	Codage
	Numéro d'exploitation

001. Identification (utilitaire \$ 1A)
 004. Contenu de la mémoire d'erreurs
 008. Codage (utilitaire \$)
 011. Valeurs mesurées
 012. Appariement 015. Autorisation d'accès
 017. Sécurité
 022. Fin de l'édition
 Afficher toutes les fonctions diagnostic

015 Autorisation d'accès

Auto-diagnostic du véhicule	77 Téléphone KTC 36496 P KTC 36496P
015 Accès sécurité (automatique)	SWP 310.0 H21 000 0185
Entrée code	Codage
Valeur maximale : 99999	Numéro d'exploitation

20577
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
 C 0 Q

Saisie de valeur 20577 Q

Saisie de valeur 20577 Q (acquitter) REDÉMARRAGE

Remarque : la fonction REDÉMARRAGE met fin à la connexion Bluetooth du téléphone.

FAQ

Pourquoi ne puis-je pas me connecter au dispositif FISCON ?

- Cinq téléphones ont déjà été connectés au système mains libres. Pour pouvoir connecter un téléphone supplémentaire, vous devez appliquer de nouveau la configuration par défaut.

Pourquoi le répertoire téléphonique n'apparaît-il pas sur l'écran de mon autoradio ?

- Tous les téléphones ne possèdent pas la fonction répertoire. Vérifiez la liste de compatibilité !

- Lors de la première connexion et si les numéros de téléphone sont nombreux, la synchronisation du répertoire peut prendre un certain temps.

Pourquoi n'ai-je pas accès à certaines options du téléphone comme « numéros composés », « appels reçus » ou « appels en absence » ?

Tous les portables ne possèdent pas cette fonction. Vérifiez la liste de compatibilité !

Le système FISCON n'est pas reconnu par mon véhicule.

- Si une interface de marque différente est installée sur le véhicule, le bon fonctionnement ne peut être garanti.*
- Éloignez du véhicule tous les appareils portables susceptibles de communiquer avec le CAN.*
- Le système doit être codé spécialement pour l'autoradio et le véhicule.*

Pourquoi la coupure du son s'interrompt-elle à intervalles réguliers ?

Le système mains libres du véhicule est encore configuré par défaut.

FAQ en ligne

<http://www.kufatec.de/shop/infocenter.php/faq>