

Programmation ou reprogrammation de la télécommande sur Parrot MKI9200 MKI9100



- 1) Mettre la pile dans la télécommande.
- 2) Déconnecter l'écran.
- 3) Couper le contact s'il est mis.
- 4) Reconnecter l'écran.
- 5) Mettre le contact.
- 6) Attendre l'allumage de l'écran puis
Appuyer en même temps sur les boutons Vert/ Rouge et lecture.
- 7) Le kit vous indique la mémorisation de la télécommande : « appairage réussi »



SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com