

Le guide de démarrage rapide

Nous vous félicitons pour l'achat de ce Pocket PC Windows® powered. Le *guide de démarrage rapide* vous aide à installer votre Pocket PC et à vous familiariser avec les connaissances de base nécessaires à l'utilisation de votre Pocket PC.

Etape 1. Caractéristiques externes



Etape 2. Procédure initiale de démarrage

Le commutateur de réinitialisation matérielle doit être en position ON (en bas) pendant l'usage normal de votre Pocket PC.

1. Retirez le stylet de son support et utilisez-le pour faire glisser le commutateur de réinitialisation matérielle en position ON (en bas).

ATTENTION : Toujours laisser le commutateur de réinitialisation matérielle en position ON à moins que vous ne souhaitiez effectuer une réinitialisation.



2. Votre Pocket PC va ensuite s'allumer automatiquement, et l'écran de bienvenue s'affiche.
3. Pour lancer l'Assistant de bienvenue, appuyez sur l'écran avec le stylet et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la procédure de bienvenue. L'assistant présente une brève description de Microsoft® Windows® pour Pocket PC, vous aide à configurer l'écran tactile et vous demande de sélectionner votre ville et votre fuseau horaire.

Etape 3. Chargement de la batterie

Avant d'utiliser votre Pocket PC pour la première fois, vous devez charger et formater la batterie.

1. Branchez le convertisseur à l'adaptateur secteur.
2. Raccordez à une source d'alimentation secteur.
 - ❶ Connectez l'extrémité appropriée du câble d'ActiveSync au dessous de votre Pocket PC.
 - ❷ Connectez l'extrémité appropriée d'adaptateur secteur au connecteur d'alimentation sur le câble d'ActiveSync.
 - ❸ Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise murale.



3. Le témoin de chargement devient orange quand la chargement est en cours. Ne débranchez pas votre Pocket PC du secteur tant que la batterie n'est pas complètement chargée, ce que vous indiquera le témoin de chargement en s'éteignant. Il s'éteint quelques secondes après la fin du chargement. La batterie met quelques heures à se charger.

Dans la mesure du possible, laissez votre Pocket PC raccordé à l'adaptateur secteur et branché au secteur. Ainsi, votre batterie ne se décharge pas.

Etape 4. Installation de Microsoft ActiveSync

Grâce à ce programme, vous pouvez synchroniser les données hébergées par votre ordinateur avec celles de votre Pocket PC et pouvez mettre à jour les données de votre ordinateur et de votre Pocket PC.

ATTENTION:

- Avant de commencer l'installation d'ActiveSync, assurez-vous que Microsoft Outlook est installé sur votre ordinateur. Dans le cas contraire, ou si vous possédez une version plus ancienne que celle fournie sur le CD, installez Microsoft Outlook au moyen du CD Compagnon.
- Ne raccordez pas votre Pocket PC à votre ordinateur tant qu'ActiveSync n'est pas installé.

1. Mettez votre ordinateur sous tension.
2. Insérez le CD Compagnon dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
3. Cliquez sur le premier écran pour entrer dans l'écran principal et cliquer sur **Start Here (Commencer ici)**.
4. Dans l'écran "Commencer ici", cliquez sur **Install ActiveSync 3.7 (Installer ActiveSync 3.7)** dans la colonne de gauche.
5. Dans l'écran "Installer ActiveSync 3.7", cliquez sur **Install (Installer)** pour commencer l'installation.
6. Dans l'écran "Fichier Téléchargé", cliquez "Ouvert" si votre système d'exploitation est Windows XP ou cliquez "Exécuter ce programme à partir de son emplacement actuel" si votre système d'exploitation est Windows 2000/Me/98.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer ActiveSync.
8. Quand on vous le demande, raccordez votre Pocket PC à votre ordinateur. Vous pouvez le raccorder avec ou sans station d'accueil. Raccordez la partie appropriée du câble ActiveSync au connecteur situé sur la face inférieure de votre Pocket PC et l'autre au port USB de votre ordinateur.



9. L'Assistant du système va automatiquement installer le pilote USB. (Si vous voulez savoir l'emplacement du pilote, cliquez "Naviguer" et choisissez le lecteur de CD-ROM contenant le CD compagnon.
10. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir un partenariat entre votre Pocket PC et votre ordinateur et finaliser la synchronisation.

Une fois votre première synchronisation terminée, les données que vous avez stockées sur votre ordinateur, telles que le Calendrier, les Contacts et les Tâches, sont copiées sur votre Pocket PC. Votre Pocket PC est maintenant prêt à vous suivre partout.

Être Familier avec Votre Pocket PC

Stylet

Le stylet a le même usage que la souris d'ordinateur. Vous vous en servez pour naviguer et sélectionner des objets sur l'écran. Touchez l'écran une fois avec le stylet pour ouvrir un élément ou sélectionner une option.



Écran Aujourd'hui

L'écran 'Aujourd'hui' s'affiche chaque fois que vous allumez votre Pocket PC pour la première fois de la journée (ou après 4 heures d'inactivité). Sur l'écran Aujourd'hui, vous pouvez voir d'un coup d'œil les informations les plus importantes de la journée.

Menu Démarrer

Appuyez sur  au coin gauche supérieur de l'écran pour faire surgir le menu **Démarrer** où vous pouvez choisir d'ouvrir un programme, de personnaliser votre Pocket PC ou d'obtenir de l'aide.

Barre de commande



Utilisez la barre de commande en bas de l'écran pour effectuer des tâches à l'intérieur des programmes. La barre de commande est assortie des noms des menus, de divers boutons et du bouton panneau de saisie.

Où trouver l'information

Pour des informations sur	Consulter
Informations détaillées d'utilisation	<i>Manuel d'utilisation</i>
L'opération GPS	Le manuel fourni avec le logiciel GPS
Les programmes de votre Pocket PC	<i>Manuel d'utilisation</i> ou la rubrique Aide en ligne de votre Pocket PC
Les programmes additionnels qui peuvent être installés sur votre Pocket PC	Le CD Compagnon ou le(s) autre(s) CD fourni(s) avec votre Pocket PC
La connexion et la synchronisation de données avec votre ordinateur	<i>Manuel d'utilisation</i> ou la rubrique Aide ActiveSync de votre ordinateur
Identification d'une panne	<i>Manuel d'utilisation</i>
Les dernières mises à jour et les informations techniques détaillées	Les fichiers Read Me du dossier "Microsoft ActiveSync" de votre ordinateur ou le CD Compagnon de votre Pocket PC
Les dernières informations sur les Windows Powered Pocket PC	Le site Web Microsoft Mobile Devices: www.pocketpc.com

Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Media, Outlook et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits Microsoft sont licenciés aux constructeurs OEM par Microsoft Licensing, Inc., une filiale en pleine propriété de Microsoft Corporation.