

TOUCHE DE REGLAGE NE FONCTIONNE PAS

SR300

Lorsque vous utilisez la caméra en automatique pilotage par un des fils pilote (Blanc, Marron, Bleu) sur la marche arrière ou sur les clignotants, IL EST IMPOSSIBLE DE REGLER L'ECRAN cette fonction est verrouillée en mode automatique.

Il vous faut désactiver la mise en route automatique (en enlevant la marche arrière) rallumer l'écran par le bouton POWER sélectionner votre caméra avec le bouton SEL puis appuyer sur le bouton MENU pour effectuer vos réglages.