

TABEAU DES PARAMETRE DE REGLAGE

N°	Paramètres	Paramètres de réglages	Réglage usine
01	Volume du buzzer	0, 1, 2 (réf.1)	2
02	Réglage de détection avant	De 50 à 95cm	80
03	Réglage de détection central arrière	De 120 à 180cm (réf.2)	160
04	Réglage de détection latéral arrière	De 50à 95cm	60
05	Zone d'arrêt de détection avant	De 35 à 50cm	35
06	Zone d'arrêt de détection arrière	De 35 à 70cm	35
07	Réglage de la sonorité d'obstacle	0, 1 (réf.3)	0
08	Position de la centrale avant	0, 1 (réf.4)	0
09	Position de la centrale arrière	0, 1 (réf.5)	0
10	Couleur de l'écran	1, 2, 3, 4 (réf.6)	3
11	Suppression de la détection de l'attelage	0, 1, 2, 3 (réf.7)	0
12	Nombre d'impulsion du signal de vitesse	De 1.0 à 25.0	3.0
13	Délai de désactivation du détecteur avant	0 ou de 10 à 60 sec (réf.8)	0
14	Mode test écran	0, 1, 2, 3, 4 (réf.9)	0
15	Connexion du signal de vitesse	0, 1 (réf.10)	0

Réf.1 : 0=désactivé ; 1=faible ; 2=fort. La tonalité est différente entre l'avant et l'arrière.

Réf.2 : L'écran ne possède que 2 chiffres il indique donc 20 et 80 au lieu de 120 et 180

Réf.3 : 0=détection continue de l'obstacle (seulement si le véhicule ou l'obstacle bouge)

1=détection continue de l'obstacle (même si le véhicule ou l'obstacle ne bouge pas)

Réf.4 : 0=centrale montée à gauche du véhicule ; 1=centrale à droite

Réf.5 : 0=centrale montée à gauche du véhicule ; 1=centrale à droite

Réf.6 : 1=rouge ; 2=vert ; 3=bleu ; 4=ambre

Réf.7 : Valeurs de 1 à 3 pour supprimer la détection de la roue de secours extérieur ou de l'attelage.

Réf.8 : 0= le système ne peut être désactivé qu'avec le bouton de gauche de l'écran ou désactivation automatique au dépassement de la vitesse de 10Km/h.

10 à 60sec= délai ou le système se désactivera s'il ne rencontre pas d'obstacle.

Réf.9 : 0=non activé; 1=test radio ; 2=indication vitesse et activation de l'alerte de dépassement de la vitesse ; 3=apprentissage des impulsions de vitesse (seulement si l'info vitesse est prise sur le câble de l'écran) ; 4=version écran et software.

Réf.10 : 0=connexion à l'écran ; 1=connexion à la centrale