

GE514F

Apprentissage de l'Info vitesse du véhicule :

(Par défaut l'info vitesse est à : 9 impulsions/minutes)

Mettre le contact en ON.

Programmer le paramètre "98" pour permettre au radar d'enregistrer les impulsions. Un signal sonore vous confirmera que le radar est en mode d'apprentissage. Le bouton ON/OFF s'allumera. Sans couper le contact, démarrer le moteur et rouler sur une petite distance et à la vitesse désirée (nous conseillons de ne pas dépasser 15 Km/h) appuyer sur le bouton ON/OFF pour confirmer le réglage. Une sonnerie vous confirmera que la vitesse a bien été réglée.