

RG9/48

HONDA → 2007

Le potentiomètre de l'accélérateur se trouve dans le compartiment moteur :



Connecter le câble en Y :

- Débrancher la batterie
- Débrancher le connecteur du potentiomètre dans le compartiment moteur (Fig.1)
- Relier le câble en T d'un côté sur le potentiomètre et de l'autre sur le faisceau du potentiomètre.
- Faîtes passer le câble Gris du compartiment moteur dans l'habitacle.
- Introduire chaque fil dans le connecteur A comme indiqué sur Fig.2
- Relier le câblage à la centrale.
- Rebrancher la batterie.

