

AUTODIAGNOSTIC ETAPE A
Test installation
AVEC COMMANDE 38001057:
POUR REGULATEUR SPAL RG9/ RG9C

-Appuyer et maintenir la pression sur la touche « **SET** » commodo vers le haut.

-Mettre le contact en **ON**

Le buzzer émet plusieurs beeps.

-Relâcher la touche « **SET** » et le buzzer d'arrête.

-Appuyer sur la touche « **ON/OFF** » pour activer le régulateur la LED s'allume verte et émet 1 beep.

Si le buzzer se remet en marche au bout d'une seconde, cela signifie que l'une des entrées est en fonction alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Vérifier votre installation.

La LED sur la centrale et le buzzer s'activent chaque fois qu'une des fonctions suivante est détectée :

- Touche « SET/+INCREASE » → 1beep 1flashe rouge
- Touche « RESUME/-DECREASE » → 1beep 1flashe rouge
- Touche « CANCEL » → 1beep 1flashe rouge
- Touche « MEMOIRE I » → 1beep 1flashe rouge
- Touche « MEMOIRE II » → 1beep 1flashe rouge
- Pédale de frein → 1beep 1flashe orange
- interrupteur d'embrayage (fil violet) → 1beep 1flashe orange

-Couper le contact en **OFF** pour sortir du mode diagnostic.