

Réglage du niveau de sortie sur XCARLink USB SD EVO

Pourquoi ajuster le niveau de sortie ?

- Lorsque le niveau sonore est faible et présente une forte amplitude par rapport aux autres sources de l'autoradio (Tuner, CD etc)
- Lorsque le son de l'XCARLink apparaît comme saturé (ex. Fiat, Lancia ou Alfa récentes)

Quelles sources de l'XCARLink sont réglables ?

- Uniquement les sources USB et SD

Comment faire le réglage ?

1. Sélectionnez le CD1 et la plage 1 (TR1)
2. Appuyez sur retour rapide jusqu'à ce que le temps décompté indique 0
3. Ne relâchez pas la pression et maintenez appuyé 5 sec.
4. Le numéro de plage indique alors le niveau de sortie actuel.
5. Maintenez appuyé la touche retour rapide pour faire défiler en boucle de TR11 à TR20.
6. Toute les 2secs l'affichage TRX change.
7. Relâchez le bouton pour mémoriser le réglage volume.
8. Le dernier numéro de piste vu correspond alors au nouveau volume.
9. Il est automatiquement mémorisé.

Tableau correspondance numéro de piste et niveau de volume

Numéro de piste	Volume
TR11	L1
TR12	L2
TR13	L3
TR14	L4
TR15	L5
TR16	L6
TR17	L7
TR18 (par défaut)	L8
TR19	L9
TR20	L10