

Réglage du DSP sonore sur XCARLink USB SD EVO

Pourquoi modifier le réglage DSP par défaut ?

- Le réglage du DSP vous permet d'avoir différentes ambiances sonores.

Quelles sources de l'XCARLink sont réglables ?

- Uniquement la source USB et SD

Comment faire le réglage ?

1. Sélectionnez le CD1 et la plage 2 (TR2)
2. Appuyez sur avance rapide jusqu'au premier morceau,
3. Ne relâchez pas la pression et maintenez appuyé 5 sec.
4. Le numéro de plage indique alors le réglage DSP actuel.
5. Maintenez appuyé la touche avance rapide pour faire défiler en boucle de TR10 à TR20.
6. Toute les 2secs l'affichage TRX change
7. Relâchez le bouton pour mémoriser le réglage DSP.
8. Le dernier numéro de piste vu correspond alors au nouveau DSP
9. Il est automatiquement mémorisé

Tableau de correspondance numéro de piste et réglage DSP

Numéro de piste	DSP
TR10 (par défaut)	NORMAL
TR11	ROCK
TR12	POP
TR13	CLASSIC
TR14	JAZZ
TR15	BLUES
TR16	HALL
TR17	BASS
TR18	SOFT
TR19	COUNTRY
TR20	OPERA