

Mode d'emploi XCARLink iPod-iPhone

Appuyez sur le bouton permettant de basculer dans le mode changeur de CD (CD, source ou Mode) pour accéder au module Xcarlink. (pour plus de détails consultez le manuel de votre autoradio)

Quelquefois, lors de la connexion sur le dock un message d'erreur sur l'iPod ou l'iPhone peut apparaître. Ne vous inquiétez pas, il n'empêchera ni le fonctionnement ni le rechargement correcte de votre appareil.

Sachez simplement qu'XCARLink n'utilise aucun chip de type redevance vendu par le fabricant de votre baladeur.

Au préalable, vous devez avoir créé 6 listes de lecture avec le logiciel iTunes pour utiliser les touches numérotés de l'autoradio.

Ne pas confondre avec les listes de lecture générés automatiquement par l'iPod.

Afin de classer les listes de lecture dans l'ordre souhaité, nommez les en faisant précédé le nom d'un numéro.

En appuyant sur la touche 1 ou en débranchant et rebranchant le câble dock, vous conservez les fonctions complètes sur votre iPod.

Vous pourrez ainsi sélectionner chaque playlist/album/artiste/Podcast... depuis l'écran ou la molette tactile de l'iPod.

Les pistes pourront aussi être changés depuis les commandes au volant ou les boutons de la console de l'autoradio. Les boutons avance et de retour rapide pourront aussi être utilisés au milieu d'une chanson.

Nous appelons ce mode de contrôle le mode iPod UI (pour interface utilisateur tactile).

Notez bien que dans ce mode, le temps écoulé sur l'afficheur ne reflétera pas précisément la position en cours de lecture.

En appuyant sur une touche de 2 à 6 vous passez dans le mode Playlist. Les commandes tactiles de l'iPod sont verrouillés.

Les pistes pourront être changés depuis les commandes au volant ou les boutons de la console de l'autoradio. Les boutons d'avance et de retour rapide pourront être utilisés au milieu d'une chanson.

L'écran de l'iPod affiche "ok to disconnect" et l'interface utilisateur iPod n'est pas utilisable. L'affichage de l'autoradio. indique le numéro de la Playlist et le numéro de la piste dans la Playlist.

Si vous avez beaucoup de titres dans une Playlist, l'afficheur pourra clignoter entre 2 valeurs. Par exemple, si le titre numéro 285 est en cours de lecture dans la Playlist, l'écran affichera d'abord 2 suivis de 85, si il n'y a que 2 numéros disponibles.

Le décompte du temps sur l'afficheur sera précis pour chaque titre dans le mode Playlist.