

Vous avez choisi un XCARLink USB, pour qu'il vous donne entière satisfaction veuillez suivre ces recommandations.

1/ Consultez la fiche produit en ligne afin de vérifier si votre véhicule a besoin d'une activation électronique du port changeur chez le concessionnaire.

2/ Utilisez une clé USB ou carte SD de **marque**, nous entendons par marque : Corsair, Sandisk, PNY, Crucial Patriot, Kingston. Les clés de marques qui ne fabriquent pas de composant mémoire pour les ordinateurs ne sont pas conseillés par XCARLink.

3/ Vérifiez le standard USB 2.0 de cette clés. Les cartes SD et SDHC sont compatibles. Les clés USB 1.1 ne sont pas recommandées, généralement reconnaissable avec moins de 1go de capacité.

4/ Formatez la clé USB ou la carte SD suivant le système de fichier **Fat 32**

5/ Créez 6 dossiers à la racine nommés en majuscule et sans espace CD1 à CD6, en fonction des marques PSA, Mazda ou Alfa il sera possible d'en faire plus par la suite, mais avant d'avoir fait le premier test, faites 6 dossiers, **pas un de plus, pas un de moins.**

6/ A l'intérieur de chaque dossier mettez 3 fichiers MP3 ou WMA, ne modifiez pas l'extension des fichiers et n'utilisez que des fichiers téléchargés depuis internet.

7/ **Pas de sous dossiers** à l'intérieur des 6 dossiers CDx, pas de fichiers en dehors des dossiers et pas de dossiers sans fichiers MP3 ou WMA.

8/ Coupez le contact et connectez XCARLink au dos de l'autoradio au moyen de la fiche Plug & Play, le double connecteur lorsqu'il est présent permet de conserver le changeur CD d'origine.

9/ Les fils de masse noir si présent sont a relier au châssis de l'autoradio

10/ Allumez l'autoradio et sélectionnez la source radio

11/ Connectez la clé USB et patientez le temps du clignotement de la led.

12/ Appuyez sur la touche qui permet de basculer dans le mode changeur CD (cf votre manuel autoradio) par ex source, mode ou CD

13/ La musique démarre sur un des 6 dossiers après quelques secondes.

14/ Les touches de sélection du N° de CD du changeur permettent le choix du dossier

15/ les touches pistes suivante et précédente permettent d'avancer ou reculer d'un morceau.

16/ L'appui prolongé sur ces touches permet d'avancer ou de reculer à l'intérieur d'un morceau.

17/ Le changement de source ou l'arrêt de l'autoradio conserve la position de lecture de

l'XCARLink (sauf si la clé ou carte est éjecté)

18/ Ne jamais retirer la clé lorsque sa led clignote.

19/ Pour écouter la source AUX déconnectez la clé ou la carte SD puis mettez le média en lecture, sélectionnez le mode changeur puis un numéro de CD.

20/ Il n'y a pas de limite de fichiers MP3 ou WMA par dossier, cependant nous recommandons de construire vos dossiers avec un volume de données assez proche les uns de autres.

Si une trop forte amplitude existe entre plusieurs dossiers, le décodeur risque d'ignorer le dossier.

21/ Après 99 fichiers par dossier l'afficheur d'origine revient sur 00 puis repart jusqu'à 99, ainsi de suite.

22/ Certains autoradio peuvent :

- Aller au delà de 6 dossiers.
- Basculer de la carte SD à la clés USB.
- Utiliser des modes de lecture avancé.

Pour plus de précisions consultez nos astuces dans la rubrique manuels.