

Activation du changeur CD pour Peugeot ou Citroën (PSA)

Précisions d'ordre générale

L'activation consiste à se rendre au garage pour qu'ils connectent la valise électronique sur le calculateur principal du véhicule.

A l'aide des menus de la valise, ils vont activer la communication du port changeur CD.

Il est conseillé de faire activer la fonction avant la connexion de l'interface.

Lors de la prise de RDV ou lors de la visite, ne parlez pas d'interfaces USB Box, d'XCARLink, d'iPod ou de Dension, mais de changeur CD à votre interlocuteur.

Vous risquez un refoulement pur et simple du garage pour objet non conforme.

Dites leur que vous avez acheté d'occasion un changeur CD d'origine PSA que vous souhaitez installer.

L'activation ou télécodage

Très rapide pour un opérateur expérimenté.

Cependant tous les garages PSA ne sont pas suffisamment exercés et si certains refusent c'est par manque de compétences. Dans ce cas cherchez un autre garage et dans tout les cas il est indispensable de contrôler le résultat. En aucun cas vous ne devez quitter le garage sans avoir testé l'interface.

Pour les versions XCARLink USB il est **IMPERATIF** de lire le [manuel d'utilisation](#) en ligne avant d'effectuer l'essai. (l'erreur pouvant alors venir de votre côté et non de l'activation)

1/ Véhicule en VAN BUS (autoradio type RD3)

Pour ces anciens véhicules l'activation est plus complexe, précisez bien à l'opérateur que le télécodage se passe en deux étapes.

Dans un premier temps il faut activer (télécoder) la fonction changeur CD dans le menu principal de l'outil diagnostique (menu BSI)

Dans un second temps il faut activer (télécoder) la présence du changeur CD dans l'onglet suréquipement ou télématique.

2/ Véhicule en CAN BUS (autoradio type RD4, RT3 CAN, RT4, Wip nav, My Way etc...)

Pour ces véhicules l'activation est normalement plus simple.

Sauf si le garage dispose d'une ancienne valise, le télécodage se fait alors à 2 endroits différents.

On activera alors le changeur CD dans le Menu BSI puis dans le menu télématique.

Si la valise est plus récente et dispose du menu suréquipement alors le télécodage du changeur CD ne se fait qu'à un endroit.

Important :

Le système électronique des véhicules PSA étant très instable, quelquefois l'activation peut poser problème à l'opérateur il faut alors :

- Réinitialiser le BSI,
- Refaire la procédure d'activation et de désactivation plusieurs fois s'il le faut avec la valise.
- En dernier lieu, charger la dernière version du logiciel PSA disponible pour l'autoradio (depuis le Diag PSA), puis refaire la procédure d'activation.

Conséquences d'un changeur CD non activés :

Lorsque vous basculez sur le mode XCARLink ou Gateway les sources de l'autoradio passent de Tuner à CD frontal uniquement. Ou bien l'afficheur indique No mag pour le mode changeur CD.

Conséquence d'un support numérique mal configuré:

Par contre un changeur CD bien activé mais une clé USB ou un iPod non conforme (lisez les manuels) : L'afficheur indique alors CD N°X et TR N°X et reste bloqué.