

Mode d'emploi Xcarlink MP3 pour USB

Appuyez deux fois sur le bouton CD ou utilisez le bouton Mode avec les commandes au volant pour accéder au lecteur XcarLink MP3 USB. L'écran affiche EX1:1 ou CD1:00 lorsque XcarLink MP3 est sélectionné et qu'un périphérique USB y est connecté. Si il n'y a pas de périphérique USB ou s'il y a un problème pour lire le périphérique USB, l'écran affiche EX8:88 ou CD06:88. Si la structure de fichier (détaillé ci-dessous) n'est pas présente, l'afficheur pourra aussi indiquer "NO DISC".

Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté, le lecteur XcarLink MP3 USB joue la chanson depuis le répertoire désigné.

Les titres doivent être placés dans des répertoires sur le disque Flash. Les répertoires doivent obligatoirement être nommés CD01, CD02, ... jusqu'à CD10, car quelques véhicules comme la Mazda 6 supportent jusqu'à 10 CD. Lorsque la clé USB est connectée dans le lecteur Xcarlink MP3 USB, les répertoires sont reconnus chacun comme un disque différent. Le premier disque commence avec le répertoire CD01, et si vous appuyez sur les boutons DISC+/- (certains véhicules utilisent des boutons numériques 1,2, ... 12), vous allez changer de répertoire. Le lecteur XcarLink USB MP3 est capable de reconnaître jusqu'à 99 titres pour chaque répertoire. Ce qui vous permet d'organiser votre musique plus librement.

Vous changez de titre en utilisant les commandes au volant ou les boutons saut avant ou arrière de la façade de l'autoradio.

Le décompte du temps sur l'afficheur sera précis pour chaque titre.

Le bouton aléatoire pourra aussi être utilisé pour jouer les chansons dans un ordre aléatoire. Si vous changez de plage durant le mode de lecture aléatoire, le titre suivant sera sélectionné dans la Playlist et le mode aléatoire sera annulé. Si vous êtes en mode aléatoire et que vous voulez passer aléatoirement à une autre chanson, vous devrez appuyer sur le bouton aléatoire 2 fois.

Les boutons avance rapide et retour rapide n'ont aucun effet

Si vous branchez un câble dans la prise 3.5mm stéréo, le lecteur XcarLink MP3 USB stoppe la lecture depuis le périphérique USB connecté.