

MARQUE : FIAT
TYPE : CROMA
Depuis : 09/ 2005
CLASSE : A50X

REFERENCE : 1493 R

MR : 1500 kg **MS : 70 kg**

BRANCHEMENT DU FAISCEAU FIAT CROMA.

Nécessaire : 2 faisceaux relais.

Concernant le branchement électrique , il est nécessaire de procéder de la façon suivante:

Sous le tapis de côté du coffre côté gauche, placer les faisceaux relais.

Brancher les fils orange sur le + permanent (12v) à récupérer sur l'éclairage intérieur du coffre et brancher les masses fils blanc sur la caisse de la voiture (exemple: vis du pare choc) ensuite passer les fils de branchement des feux à proximité des feux arrière.

Pour le raccordement du feu stop, brancher le fil rouge du faisceau standard sur le fil rouge du faisceau relais n°1 (feu gauche) et en sortie du relais, fil rouge-blanc, directement sur le feu arrière de la voiture.

Pour le raccordement du feu de position, brancher le fil noir et marron du faisceau standard sur le fil noir du faisceau relais n°1, (feu gauche) et en sortie du relais, fil noir-vert, directement sur le feu arrière de la voiture.

Pour le raccordement du clignotant gauche, brancher le fil jaune du faisceau standard sur le fil noir du faisceau relais n°2 et en sortie du relais fil noir-vert directement sur le clignotant arrière gauche de la voiture.

Pour le raccordement du clignotant droit, brancher le fil vert du faisceau standard sur le fil rouge du faisceau relais n°2 et en sortie du relais fil rouge-blanc directement sur le clignotant arrière droit de la voiture.

Date création
12.11.2005

VISA:
BOUFARNANA.L

Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
FIAT CROMA
REF : 1493 R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

