

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : OPEL
TYPE : Corsa 3 et 5 portes
ANNEE : depuis 09/82 jusque 03/93
CLASSE : A50X

REFERENCE : 2202 D
MR : 700 kg
MS : 50 kg

NOTICE DE MONTAGE :

Démonter vis et contreplaques de l'attelage. Enlever le tapis de coffre et la roue de secours. Contre percer avec un foret : Ø 11 les trous pointés à l'intérieur du coffre sur les longerons les plus proches de la jupe arrière. Placer vis et contreplaques de l'intérieur du coffre.

Positionner l'attelage en plaçant les trous des goussets A et B sur les vis dépassant des longerons. Intercaler les entretoises. Boulonner sans bloquer.

Placer C en contact avec le logement roue de secours et contre placer avec le foret de Ø 11. Placer la contreplaque et les vis de l'intérieur du coffre et boulonner sans bloquer. Régler l'attelage sur le véhicule et bloquer l'ensemble des boulons. Replacer la roue de secours et le tapis du coffre.

Outillages : 2 clefs de 17
1 perceuse
1 foret de Ø 11

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

DATE CREATION	VISA:
16.06.2002	LAKBI
DATE DE MODIFICATION	VISA:

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5
			19

SCHEMA DE MONTAGE
OPEL CORSA 3/5 PTES
REFERENCE 2202D

Masse
12 kg

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

