

ATNOR

133, rue Anatole France - D.P. 417 - 59464 Lomme Cedex - Tél 03 20 095 454 - Télécopieur 03 20 923 114  
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 343 000 18

**MARQUE : RENAULT**  
**TYPE : 19**  
**ANNEE : depuis origine**  
**CATEGORIE M1**

**REFERENCE :-2581D****MR : 1000kg****MS : 60 kg****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale, un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence A3C; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

**Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

- En A: 4 vis H, M 8 x 30 , 8.8 + 4 écrous cage comet + 4 rondelles plates M 8 x 30 + 4 rondelles frein M 8
- En B 1 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 1 écrous H, M 10 , nylstop + 2 rondelle plate M 10 x 45 + 1 contre plaque 80x40 x 3 + 1 rondelle 10x30.
- C : 1 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 1 écrous H, M 10 , nylstop + 2 rondelle plate M 10 x 30+ 1 contre plaque 50x30.
- En D (fixation quille) : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 , 8 nylstop.

**Préparation et montage de l'attelage :**

Retirer le tapis du coffre.

Positionner l'attelage avec sa visserie en ( A ), et repérer les points B et C pointer le point C puis percer au diamètre 11mm.

Vérifier le niveau de l'attelage puis serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Assembler la quille (4) et le support faisceau.

Procéder au branchement du faisceau électrique et remonter le pare-chocs ainsi que les éléments à l'intérieur du coffre.

**Important : Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE  
 RENAULT 19  
 REF 2581 D

Date création	VISA:
23.01.2004	BOUFARNANA L
Date de modification	VISA:

Masse  
 12 kg

