

ATNOR183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél 0320095434 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000euros - Siret 339 252 843 000 18**MARQUE : RENAULT****REFERENCE : 2589D****TYPE : ESPACE IV + Long****MR : 1500kg****MS : 70 kg****ANNEE : depuis 11/96 jusqu'au 08/02****D : 10.5 kN****CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d'une partie principale, d'un U pour la rotule, un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence A3C; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 , nylstop + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles M 10x45.
- En B : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 1 écrous H, M 10 soudé + 2 rondelle plate M 10 x 45 + 2 rondelle 10x30 + 2 rondelles frein M 10.
- En C (fixation quille) : 2 vis H, M 16 x 80 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 8,8 nylstop + 2 rondelles freins M16.
- En D : 2 vis CHC M 12 x 30 , 8.8 + 2 écrous carrés H, M 12 + 2 rondelle plate M 12 x 30
- En E : 2 vis H, M16x40 8,8 nylstop + 2 écrous H, M 16 .

Préparation et montage de l'attelage :

Déposer la roue de secours.

Présenter l'attelage sous le véhicule, et repérer les points de fixations.

Insérer les vis en A dans les anneaux de remorquage. Positionner en B les contres plaques avec écrous soudés dans la traverse du véhicule.

Positionner la tôle pliée en insérant la visserie en D, ensuite positionner le U dans la trappe du pare chocs et insérer la vis en C en traversant l'attelage par les trous correspondant.

Vérifier le niveau de l'attelage puis serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Assembler la quille et le support faisceau.

Procéder au branchement du faisceau électrique.

Nota : Il sera possible de remettre la trappe pare choc après avoir démonté le U.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

**SCHEMA DE MONTAGE
RENAULT ESPACE IV
REF : 2589D**

REMARQUE: Le trou oublong. supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création VISA:
09.06.2005 BOUFARNANA.L

Poids:
10.6 kg

