

**MARQUE : VOLVO**  
**TYPE : V50 /S40**

**REFERENCE : 3067R**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 , de 2 pattes pliées repère 2, de 2 tirants repère 3, de 2 cornières repère 4, d'un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence **A243R**; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

#### Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

- En A: 4 vis H, M 10x 40 , 8.8 + 8 rondelles plates M10x30 + 4 écrous H, M10 , 8.8 nylstop.
- En B: 1 vis H, M 10x 70 , 8.8 + 2 rondelles plates M10x30 + 1 écrous H, M10 , 8.8 nylstop
- + 1 entretoise 12x17 Long : 30mm.
- En C: 4 vis H, M 10x 40 , 8.8 + 8 rondelles plates M10x30 + 4 écrous H, M10 , 8.8 nylstop.
- En D: 2 vis H, M 10x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M10x30 + 2 écrous H, M10 , 8.8 nylstop.
- En E: 6 vis H, M 8x 30 , 8.8 + 6 rondelles plates M6x30 + 6 rondelles freins M6.
- En F: (fixation quille) : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 , 8 nylstop.

#### Démontage pare-chocs :

Dans les ailes, retirer les 5 vis torx de chaque côté, ensuite démonter celles qui se trouvent en dessous.

Sur la face arrière retirer les 2 vis torx.

Vous pouvez démonter le pare choc en tirant vers l'extérieur.

#### Préparation et montage de l'attelage :

Côté gauche démonter le support silentbloc tenu par 2 vis.

Placer d'abord la partie principale de l'attelage sur la face arrière en insérant la visserie correspondante en A, placer les 2 pattes pliées repère 2 en insérant la visserie correspondante en B, placer les 2 tirants repère 3 en C, sous les longerons, mettre les 2 cornières repère 4, et insérer les vis correspondante en D et E.

Remonter le support du silentbloc en insérant la visserie en E.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Procéder au branchement du faisceau électrique.

Avant de remonter le pare choc une découpe sur le retour sera nécessaire.

**Important : La capacité de traction de l' attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.**

Poids:  
16 kg

Date création  
17.07.2000

VISA:  
BOUFARNANA.L

# SCHEMA DE MONTAGE

## VOLVO S40 - V50

### REF : 3067R

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

