

AUDI TT (8J) 2006→2014



AVEC AMPLI BOSE ou FULL AMPLIFIE

Faisceau autoradio : 5839

Adaptateur antenne : 7105A

Faisceau KML : 827705

Façade autoradio simple Din : 2252

Kit 2 Din : 2711

Commande au volant : SWAU06



Pour les amplis Can Bus :

Pas de son même avec le boîtier Bose en activant le fil Remote même à +12Volt après-contact vous avez un ampli Can Bus :

Pour les véhicules avec ampli Can Bus sur Audi TT surtout,
il faut à l'aide de la valise VCDS ou VAG-COM modifier le codage de signal Can en signal analogique.

Aller dans Radio (56)→assistance codage long→Signal ou Can : sélectionner Signal

