


AUDI




MOD.

A5 (8T)

ANNEE

16→
Schéma d'installation pour alarme 46XX

ANDROMEDA V80

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
	ROUGE	Rouge	Voir photo 3.
	Fil NOIR		Voir photo 4.
	ORANGE	Orange/Vert	Pos.7 connecteur 17 voies Rouge. Voir photo 5.
	VIOLET	Orange/Marron	Pos.8 connecteur 17 voies Rouge. Voir photo 6.
LOGIC BLINKER OUTPUT 	JAUNE/BLANC	Rouge/Jaune	Pos.8 connecteur 32 voies Gris. Voir photo 6.
LOGIC BLINKER FEEDBACK 	JAUNE/VERT	Blanc/Noir	Pos.5 connecteur 17 voies Marron. Voir photo 7.
	VERT/ROUGE	Bleu/Noir	Pos.1 connecteur 16 voies Noir OBDII. Voir photo 8.
*Utiliser seulement dans le cas où le signal n'est pas détecté par le réseau CAN.			
			Voir photo 9.
			Le signal est détecté par le réseau CAN.
	VERT VERT	Rouge/Gris	Interrompre le fil sur le connecteur du relais 645, dans le compartiment moteur. Voir photo 10.


AUDI

MOD.

A5 (8T)

ANNEE

16→

1



2



3



4



5



6




AUDI

MOD.

A5 (8T)

ANNEE

16→

7



8



9



10

