


BMW





MOD. **1 (F20)**

ANNEE

11
www.cobra-at.com/fr

Schéma d'installation pour alarme 4400/4600 CAN

Antares V60

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU Position 10		Voir photo 2.
			Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Le signal est détecté par le CAN.
			Voir photo 5.
	ROUGE	Rouge/Bleu	En position 33 du connecteur 54 voies Noir. Voir photo 3.
	Fil NOIR	Marron	En position 6 du connecteur 54 voies Noir. Voir photo 3.
	JAUNE/BLANC	Bleu/Marron	En position 31 du connecteur 54 voies Blanc. Voir photo 4.
	JAUNE/VERT	Bleu/Vert	En position 48 du connecteur 54 voies Noir. Voir photo 3.
	ORANGE	Orange/Vert	En position 34 du connecteur 54 voies Blanc. Voir photo 4.
	VIOLET	Vert	En position 33 du connecteur 54 voies Blanc. Voir photo 4.
	VERT VERT	Bleu/Marron	En position 23 du connecteur 54 voies Blanc. Voir photo 3.

- 1) Lors de la fermeture automatique des portes l'alarme s'active.
- 2) La volumétrie est éjectée automatiquement lors de l'activation de l'alarme avec les vitres ouvertes.
- 3) L'ouverture du coffre avec la télécommande d'origine désactive l'alarme, la fermeture réactive l'alarme.


BMW

MOD. **1 (F20)**

ANNEE

11
www.cobra-at.com/fr
1

2

3

4

5


Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

frsérie1 (f20)
am11 can.doc