






RENAULT

MOD.

LAGUNA

ANNEE

97-00
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme à télécommande Cobra

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU		Information non disponible.
			Information non disponible.
	ROUGE		Information non disponible.
	Fil NOIR		Information non disponible.
	VERT/ROUGE		Information non disponible.
 VITRE ELECTRIQUES	Avec module 2980 effectuer le schéma C du manuel d'installation. Avec module 1980 effectuer le schéma A.		
	JAUNE	Fil Violet/Blanc (pos. A7) et Vert (pos. A5) situé sur un connecteur 14 voies Noir en sortie du contacteur des clignotants ou des feux de détresse positions (1 et 2). Ou fil Rouge/Gris et Violet/Blanc sur un connecteur NOIR en sortie Neiman.	
	JAUNE		
 CENTRALISATION	ORANGE	Fils Orange (Fermeture) et Violet (ouverture) situé sur le poussoir de commande. Ou soit en bas du montant avant gauche (sur un connecteur 41 voies Noir, sur les fils Orange/Violet (Pos. 7B) et Bleu/Violet (Pos.8B). Ou fils Orange en Pos. B2 (Fermeture) et Violet en Pos. B1 (ouverture) situé sur un connecteur 13 voies Noir au niveau de la boîte à fusibles, sur la centrale de verrouillage.	
	VIOLET		
	VIOLET/ORANGE	Masse.	
	JAUNE/NOIR	Ne pas connecter.	
	GRIS/NOIR	Ne pas connecter.	
 +50	VERT VERT	Démarrreur: Fil Blanc ou Orange sur un connecteur 2 voies Gris en dessous de la colonne de direction, ou en sortie Neiman. Essence: Compartiment Moteur: Fil Jaune/Bleu (Broche 1) ou Marron/Orange, du connecteur de la centrale électronique au niveau d'une boîte Noir située près du Phare et du passage de roue coté droit: Selon modèles, connecteur (R34) en positions A5 ou B6 (Blanc) ou B1 (Rouge/Bleu). Habitacle: Dans le bas du montant AVG, connecteur (R2) en position A1, couper le Fil Blanc/Rouge au niveau de	


RENAULT

MOD.

LAGUNA

ANNEE

97-00
www.cobra-at.com/fr

		la boîte à fusibles (N°F60 de 30A). Diesel: Connecteur Marron en position B2 Fil Jaune, au niveau de la boîte à fusibles. Ou fil Orange/Rose sur l'alimentation de l'électrovanne (coté gauche du compartiment moteur).
	BLEU/ROSE	Portes : 1. Fil Marron de 0.5 mm² (pos. A4) du câblage Noir en sortie du connecteur R2 situé sur le poussoir en bas du montant AVD. 2. Ou Fil Jaune/Gris sur un connecteur Vert à 18 voies au niveau de la boîte à fusibles. 3. ou position B7 du connecteur Bleu de la centrale de verrouillage à gauche de la colonne de direction.
		Coffre : 1. Fil Jaune ou Rouge de 0.5 mm² (pos. B3) du câblage Noir, en sortie du connecteur R2 relié à l'éclairage du coffre. 2. ou position B8 du connecteur bleu de la centrale de verrouillage à gauche de la colonne de direction
 INFO VITESSE	ROSE/NOIR	Fil en position B du connecteur 3 voies Gris à droite de la colonne de direction ou fil Gris/Noir sur l'autoradio. Fil Marron ou Marron/Blanc ou Marron/Violet sur le connecteur Bleu/Blanc ou Bleu /Noir en position 14.
		Installer le contacteur fourni dans le kit.

Schéma A :


RENAULT

MOD.

LAGUNA

ANNEE

97-00
www.cobra-at.com/fr
