



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.	VOLKSWAGEN	MOD.	TOUAREG	ANNEE.	02>>	ESSENCE ☐	DIESEL ☐
www.cobra.it							

ALIMENTATIONS :

+30: fil rouge/jaune dans la boîte à fusibles

+15: fil noir/bleu dans la boîte à fusibles

masse : point de masse d'origine dans le pied de caisse à gauche

INDICATEURS DE DIRECTIONS:

Fil Noir/Blanc connecteur 6 voies MARRON pos 1 et fil Noir/vert connecteur 6 voies BLEU pos 4, sur le réseau de bord placé verticalement à droite de la colonne de direction.

VITRES ELECTRIQUES : COMMANDE NEGATIVE

Fil Bleu/jaune dans un connecteur Gris sur la centrale dans la porte avant gauche.

VERROUILLAGE CENTRALISE:

Commande avec la radiocommande d'origine :

Cobra 3868	Connexions sur le câblage à 7 fils sur la centrale de verrouillage dans la porte avant gauche.
Fil Orange	Connecter à la masse
Fil Violet	Connecter à la masse
Fil Orange/ Blanc	Connecter à la masse
Fil Violet/ Blanc	Connecter à la masse
Fil Jaune/ Noir	Violet/vert 0.75 mm ²
Fil Gris/ Noir	Jaune/vert 0.75 mm ²

COUPURE MOTEUR:

Pompe: Fil en pos.8 du connecteur ROSE situé sur le porte connecteur dans le compartiment moteur côté gauche.

Demarreur: Fil Noir 2.5mm² situé sur le porte connecteur dans le compartiment moteur côté gauche.

Ou fil Marron/violet connecteur bleu T10d pos 8 dans la boîte à relais dans la baie de pare brise à gauche.

Pompe à essence : fil Rouge/jaune 2.5 mm² dans le faisceau du pied de caisse à gauche.

CONTACTEURS PORTES :

fil en sortie du connecteur 2 voies placé sur le plafonnier sous le tableau de Bord côté conducteur.

KLAXON : commande positive

Fil Violet/noir 2.5mm² pos 2 sur un connecteur 4 voies noir sur le réseau de bord placé verticalement à droite de la colonne de direction.

SIGNAL VITESSE :

Derrière le compteur, connecteur bleu à 32 voies, position 3 libre.