

HPS 845 CAN BUS
 **2**  **6** (KLAXON)

 **2**  **8** (SIRENE)

Citroën JUMPY, Fiat SCUDO, Peugeot EXPERT



**LA FONCTION ALARME DOIT ÊTRE ACTIVEE PAR LA VALISE
 DIAGNOSTIQUE
 CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME**

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	BLEU	Fil du connecteur GRIS à 2 voies situé sur la centrale BSI à droite de la boîte à gants coté passager (Photo 1)
	NOIR		Relier à un point de masse prévu par le constructeur.
	BLANC/MARRON	BLANC	Fil position «3» du connecteur BLANC à 10 voies marqué «PB1» sur la centrale BSI à droite de la boîte à gants coté passager (Photo 1 et photo 2 référence Référence F)
	BLANC/VERT	BLEU	Fil position «5» du connecteur BLANC à 10 voies marqué «PB1» sur la centrale BSI à droite de la boîte à gants coté passager (Photo 1 et photo 2 référence Référence F)
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE		Ne pas connecter. Fonction obtenue par le CAN BUS.
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 3)
	VERT VERT	MARRON	Interrompre le fil MARRON du connecteur à 3 voies situé sur le bloc clé



