


PROGRAMMATION DU SYSTEME SPIN S600


PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS DU VEHICULE.

MEMORISATION :

- 1) Mettre le système avec la clé de sécurité à l'arrêt "OFF".




- 2) Maintenant mettre le contact du véhicule (+15).



Après Contact (+15)

- 3) Tourner la clé de sécurité du système en service "ON".



☞ Un **bip** sonore s'effectue.

- 4) Couper le contact du véhicule (+15).




Après Contact (+15)

☞ Un bip sonore vous confirme le début de l'opération.


Veillez vérifier que les portières du véhicule soient toutes fermées correctement.

☞ Appuyer sur le bouton de la télécommande pour effectuer la fermeture.



☞ Confirmation par un **bip** sonore de l'enregistrement des informations.

➤ Appuyer sur le bouton de la télécommande pour effectuer l'ouverture.



☞ Confirmation par deux **bip** sonores de l'enregistrement des informations.

L'opération est terminée, maintenant vous pouvez utiliser votre système de protection.

ATTENTION ! Il faut que les portes soient fermées correctement car le véhicule ne transmettra pas les informations correctement et l'enregistrement sera erroné.