



Note d'information A notre aimable clientèle SYSTEME S600

MEMORISATION DES TELECOMMANDES SUR LES VEHICULES AUDI

Arrêter le système avec la clé de sécurité.

- Mettre le contact (+15).
- Connecter momentanément le fil JAUNE à un positif 12V permanent.
- Tourner la clé de sécurité de la sirène en service un bip sonore vous confirme l'information, fermer le capot moteur.
- Maintenant couper le contact un autre bip sonore vous confirme l'information.
- Débrancher le fil JAUNE du positif 12V permanent un autre bip sonore vous confirme l'information.
- Maintenant connecter le fil JAUNE directement au *fil BLANC/NOIR ou VERT/NOIR « selon les versions » placé dans le connecteur d'indicateur de direction «warning ».
- Prenez la télécommande du véhicule et *appuyer sur le bouton d'ouverture* des portes deux bips sonore vous confirme l'information.

A partir de maintenant seule les informations mise en mémoire à l'aide de la télécommande serviront à effectuer la mise en veille et l'arrêt du système de protection.

- **Fil devant recevoir l'information de clignotement lors de l'ouverture et de la fermeture des portes du véhicule à l'aide de la télécommande d'origine (position n°9 du connecteur).**

Si nécessaire d'installer un module S660 comme indiqué :

Brancher le fil JAUNE du module S660 au fil JAUNE du système S600.
Raccorder le fil JAUNE / NOIR du module S660 au fil de commande fermeture en inversion de polarité du moteur du compresseur situé dans le coffre.
Raccorder le fil ROUGE / NOIR du module S660 au fil de commande d'ouverture en inversion de polarité du moteur du compresseur situé dans le coffre.
Raccorder le fil VERT / NOIR du module S660 au fil du clignotant.
Raccorder le fil MARRON du module S660 au Négatif (31).
Raccorder le fil ROUGE du module S660 au Positif 12V permanent (+30).

