

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté passager.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine derrière la boîte à gants passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme</u> <u>GE823</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	BLEU clair 6 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies marqué « AP » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°2
<u>MASSE:</u> 	NOIR marqué M	JAUNE-VERT	Se connecter à une masse origine près de la BSI.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE-BLANC	ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies marqué « PH1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°14
<u>INDICATEUR DE DIRECTION (WARNING):</u> 	BLEU	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°2
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	MARRON 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies marqué « PB1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°4
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC + BLEU clair 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies marqué « PB1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°6
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	MARRON 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies marqué « PB1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°4
<u>CONTACT PORTES AV :</u>  Utiliser un module GE5055	VERT-MARRON	BLANC Positif	<u>Connecteur</u> : NOIR du plafonnier.
<u>CONTACT PORTES AR ET LAT :</u>  Utiliser un module GE5055	VERT-MARRON	VERT Positif	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies marqué « EH1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°32
<u>CONTACT CAPOT :</u>	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.