

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble près de la pédale d'embrayage.

PREVOIR MODULE : 1x GE5055

Fonctions	Couleur des fils 823/933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12VOLT PERMANENT: 	NOIR marqué R	ROUGE-VERT 6 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie sur l'avant de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter au châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU clair-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR- BLEU à 20 voies horizontalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : 9 et 1
	+ ORANGE-BLANC ORANGE	VERT-VIOLET 0,75 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VIOLET-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR- BLEU à 32 voies verticalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : 25
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	JAUNE-VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies en sortie du naiman. <u>Position</u> : 6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	GRIS 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
CONTACT PORTES: COMMANDE POSITIVE UTILISER UN MODULE GE5055 	MARRON-VERT	GRIS-NOIR 1 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR- BLEU à 32 voies verticalement sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : 20
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT-BLANC	VERT 0,75 mm².	Se connecter sur le fil d'éclairage du coffre.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.