

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur ou sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près du maître cylindre, derrière le support amortisseur.

Fonctions	Couleur des fils alarme GE823	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R		
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLANC n°290V 1mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR (PH1) à 16 voies placé sur le devant de la centrale B.S.I. intégré à la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n° 14 et n° 13.
	ORANGE +ORANGE-BLANC	BEIGE n°289V 1mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G		<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies placé sur la centrale B.S.I. sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n° 14
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU 4 mm².	<u>Connecteur</u> : sur la colonne de direction en sortie du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	ROUGE réf. 1137 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies placé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur sur le support amortisseur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 11.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	ROUGE	<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies placé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur sur le support amortisseur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 12
1°CONTACT PORTES :  Utiliser le module GEMINI 5055	VERT-MARRON	BLEU 1mm². POLARITE POSITIVE	<u>Connecteur</u> : VERT à 40 voies sous le couvercle BLANC dans la boîte à fusibles <u>Position</u> : n° 32
2°CONTACT PORTES :  Séparer les lignes avec 4 diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	ORANGE réf. 6207 VIOLET réf. 6208 BLEU clair MARRON	<u>Connecteur</u> : BLANC (EH1) à 40 voies placé sur la centrale B.S.I. sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n° 27, 29, 34 et 33
CONTACT CAPOT :	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE :	VERT-BLANC	MARRON 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 2 voies placé directement sur le plafonnier. <u>Position</u> : n° 2

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.