

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé au-dessus du maître cylindre.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU	BLANC-BLEU clair 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies derrière l'écran de l'autoradio dans le console centrale. <u>Position</u> : n°2
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : OBD (Diagnostic) à 16 voies sous le tableau de bord conducteur près de la pédale de frein de parking. <u>Position</u> : n°16
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : OBD (Diagnostic) à 16 voies sous le tableau de bord conducteur près de la pédale de frein de parking. <u>Position</u> : n°4
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROSE-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 58 voies derrière la boîte à fusibles sous la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°15
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies libre près de la pédale d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	ROSE-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 58 voies derrière la boîte à fusibles sous la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°15
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.		
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION → 166 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : OBD (Diagnostic) à 16 voies sous le tableau de bord conducteur près de la pédale de frein de parking. <u>Position</u> : n°3
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : OBD (Diagnostic) à 16 voies sous le tableau de bord conducteur près de la pédale de frein de parking. <u>Position</u> : n°11

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.