

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur conducteur.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine visible près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE 6 mm ² .	Se connecter sur le faisceau venant du compartiment moteur en pied de porte conducteur.
MASSE : 		Se connecter à point de masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
INDICATEURS DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU POSITIF 	BLEU 1mm ² . BLEU-ROUGE 1mm ² .	<i>Connecteur</i> : GRIS FONCE à 23 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <i>Position</i> : n°2 et n°1
POSITIF SOUS CLE : 	VERT-BLEU 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 23 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <i>Position</i> : n°7
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	GRIS-NOIR 2 ,5 mm ² .	Se connecter sur le faisceau en sortie de neïman
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT-ORANGE 1.5 mm ² .	Se connecter sur le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	a. + ↑ G: BLANC - ROUGE 2,5 mm ² . b. + ↑ D: VIOLET - NOIR 2,5 mm ² .	a. <i>Connecteur</i> : BLANC à 7 voies de l'interrupteur de commande dans la porte conducteur. b. Se connecter sur le faisceau en sortie de porte passager.
CAN BUS : VERS.16 (CODE PROGRAMMATION :) 	<i>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</i> GRIS-ROUGE réf. BLANC 0,5mm ² <i>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</i> BLEU-ROUGE réf. BLANC 0,5mm ²	<i>Connecteur</i> : NOIR à 16 voies de la prise OBD sous le tableau de bord conducteur. <i>Position</i> : n°3 et n°11

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

EMPLACEMENT DE LA PRISE OBD :



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.