

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Derrière la batterie sous les essuie-glace.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé au-dessus du maître cylindre.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 60 voies placé à la verticale en bas à droite sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°10 et n°8.
	ORANGE	BLEU-NOIR 0,75 mm².	
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE-NOIR 10 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie placé sur le devant la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse châssis en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ORANGE 2 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du faisceau provenant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	VERT-MARRON 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir en option vers le phare côté passager.		
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION → 131 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	BLEU 0,5mm²	1° Connecteur : OBD Diagnostic NOIR à 16 voies à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°1 2° Connecteur : VIOLET-BLEU à 60 voies sur Le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°34
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	1° Connecteur : OBD Diagnostic NOIR à 16 voies à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°9. 2° Connecteur : VIOLET-BLEU à 60 voies sur Le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°49

TABEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement à l'ouverture des portes
B	Déclenchement à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
Z	Un seul pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.