

POSITIONNEMENT

Sirène

Sur le support amortisseur côté passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine derrière la boîte à gants.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	BLEU- 1mm². BLEU-ROUGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 46 voies marqué « FLOOR1 » de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. passager. <u>Position</u> : N° 32 et N° 33
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE 4mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 41 voies marqué « FRONT1 » de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants <u>Position</u> : N° 20
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte passager.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VERT-BLANC 1,5mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 41 voies marqué « FRONT1 » de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : N° 27
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur Véhicule SANS Keyless system).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	GRIS-NOIR 2,5mm².	Dans le faisceau provenant du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur Véhicule AVEC Keyless system). 	2x NOIR marqué H	NOIR-JAUNE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU clair à 41 voies dans la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : N° 4
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (véhicule diesel) 	2x NOIR marqué H	VERT-BLEU 1 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU clair à 41 voies dans la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : N° 37
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un contacteur près du phare côté passager.
<u>CAN BUS :</u> CODE DE PROGRAMMATION 123 	<u>CAN HIGH</u> BLEU clair-GRIS	VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON à 32 voies marqué « FLOOR2 » de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants.. <u>Position</u> : N° 32
	<u>CAN LOW</u> BLEU clair	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON à 32 voies marqué « FLOOR2 » de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : N° 16

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.