

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Près de l'amortisseur côte passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine visible derrière la boîte à gants.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU	MARRON-JAUNE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 76 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <i>Position</i> : n°8.
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 6 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 2 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse châssis en pied de porte passager.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLEU à 76 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLEU clair-BLANC 1,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR-BLEU à 26 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <i>Position</i> : n°4.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir en option vers le phare côté passager.		
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION 124 	BLEU clair-GRIS <i>CAN HIGH</i>	GRIS-ORANGE 0,5mm²	<i>Connecteur</i> : VERT à 76 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <i>Position</i> : n°49
	BLEU clair <i>CAN LOW</i>	VIOLET-ORANGE 0,5mm²	<i>Connecteur</i> : VERT à 76 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <i>Position</i> : n°50

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement à l'ouverture des portes
B	Déclenchement à l'ouverture du coffre
C*	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
*	Dépend de la version du véhicule.

La boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.