

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le feu côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE:</u> 	BLEU	BLANC-BLEU 0,75	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies du bouton de warning. <u>Position</u> : n°7
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	JAUNE-ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 22 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°12
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M	NOIR-MARRON 1,5 mm².	Point de masse en pied de porte conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	FUSHIA-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	FUSHIA-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un contacteur Non fournis derrière la phare côté conducteur.
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION → 174 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	BLANC-GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 22 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°2
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 22 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°13

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.