

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le feu côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 22 voies près des relais en pied de portes conducteur. <u>Position</u> : n°19
	ORANGE	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies près des relais en pied de portes conducteur. <u>Position</u> : n°8
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	BLANC 6 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie au dessus des relais en pied de portes conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VERT clair-GRIS 1,5 mm².	A l'arrière de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Seulement pour les véhicules à boîte manuelle. 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies de pédale d'embrayage celui le plus en haut.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 4 voies de pédale de la pompe à carburant sous les sièges arrière.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 			
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION 201 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD2 sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°6
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	ROUGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD2 sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°14

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
H	Déclenchement à la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.