

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Dans le cache du moteur essuie-glace passager.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>GE933</u>	<u>Couleur</u> <u>des fils</u> <u>véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE-BLEU 2,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies marqué CON7 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°1
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M	MARRON 0,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies marqué CON7 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°4.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u>  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU	ORANGE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies marqué CON7 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°31.
<u>POSITIF SOUS CLE:</u> 	NOIR marqué G	VERT-JAUNE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 54 voies marqué CON3 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°2.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	NOIR 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 42 voies marqué CON2 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°1.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diésel). 	2x NOIR marqué H	VERT-JAUNE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 54 voies marqué CON3 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°2.
<u>3° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diésel). 	2x NOIR marqué H	BLEU-JAUNE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 10 voies de la centrale fixée verticalement sous les sièges arrières. <u>Position</u> : n°17.
<u>VITRES ELECTRIQUES :</u>			La fermeture des vitres s'obtient en utilisant la télécommande d'origine.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.		
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT	VIOLET-VERT 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> NOIR à 22 voies placé en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°2
<u>CAN BUS CODE PROGRAMMATION :</u> 190 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	ORANGE- VERT 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 54 voies marqué CON7 de la centrale Blanche en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°34 et n°33
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	VERT 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.