

POSITIONNEMENT

Sirène

Sur l'amortisseur côté passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine au dessus de l'amortisseur côté passager.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	BLEU 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à point de masse châssis de véhicule.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté sur l'avant en haut de la boîte à fusibles.
INDICATEUR DE DIRECTION: 	ORANGE	VERT-JAUNE avec Réf. GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles dans l'angle en haut à gauche.
	ORANGE	VERT-ROUGE avec Réf. GRIS 0,75 mm ² .	
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROSE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté sur l'avant en haut de la boîte à fusibles.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	MARRON-BLANC avec 2 Réf. GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies en haut au milieu de la boîte à fusibles (correspondant au fusibles de 7.5A n°9).
CAN BUS GE933: CODE PROGRAMMATION → 211 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	MARRON-BLANC avec 2 Réf. GRIS 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 36 voies connecté sur l'avant en bas de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°17 ou n°36
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLEU-BLANC avec 2 Réf. GRIS 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD22 sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°6 ou n°14
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
E	Fonction anti-distraktion
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.