

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur côté passager.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	NOIR marqué R	JAUNE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°5
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M	NOIR 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°3
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	VERT réf. GRIS 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : MARRON à 12 voies connecté à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°7 et n°8
	ORANGE	VERT foncé réf. GRIS 0,5 mm ² .	
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	BLEU 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°1
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	ROUGE 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies du naiman. <u>Position</u> : n°5
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
<u>CAN BUS :</u> (CODE PROGRAMMATION) 120 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU-GRIS	BLEU réf. GRIS 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°22 et n°21 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n°14
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	ROSE réf. GRIS 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact

SUR CE VEHICULE LES CONTACTS DE PORTES ET COFFRE SONT DETECTES PAR LE CAN BUS.NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.