

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur côté passager.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU .Utiliser le passage origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	VERT 6 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie sur l'arrière de la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Masse au châssis.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU	JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 40 voies marqué « DS1 » de la centrale BCM fixée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°11
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Pour les véhicules avec système Keyless Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	ROSE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 2 voies de la pédale d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Véhicule essence et Diésel)  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	BLEU réf. GRIS 1 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 14 voies de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : n°6
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 197 	CAN HIGH: BLEU-GRIS	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 40 voies marqué « BS » de la centrale BCM fixée verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°20 et n°40 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n°14
	CAN LOW: BLEU clair	ROSE 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

SUR CE VEHICULE LES CONTACTS DE PORTES COFFRE ET CAPOT SONT DETECTES PAR LE CAN BUS.NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.