

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Devant la batterie ou derrière l'ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine entre le servo-frein et les entrées des durites de chauffage.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE 6 mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS-NOIR à 102 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°
MASSE : 		Se connecter au point de masse origine en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	VERT-BLANC 0,5 mm ² .	1°Connecteur : NOIR à 18 voies sur le bouton de warning. <u>Position</u> : N°6 2°Connecteur : NOIR-ROUGE à 42 voies placé derrière le panneau à instrument. <u>Position</u> : N°10
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR-ROUGE en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : N°12.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - ROUGE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 6 voies sur le devant de la boîte à fusible du compartiment moteur côté conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	NOIR 0.75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 8 voies de la centrale fixée directement au naiman. <u>Position</u> : N°5
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	MARRON-NOIR 0,75 mm ² .	En sortie de portière conducteur en pied de porte conducteur.
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 7833→168 933→125 	CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS): VERT 0,5mm ² CAN LOW (BLEU-CLAIR): À connecter à la masse.	<u>Connecteur</u> : GRIS-NOIR à 102 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°50

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
G	Véhicule équipé du système « Keyless-go »
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

Connecteur : GRIS-NOIR à 102 voies en pied de porte conducteur.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.