

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

AVEC BSI PROGRAMMEE POUR ALARME SECONDE MONTE

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF : 	NOIR marqué R	BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies marqué « AP » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°2
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION DE DIE : 	BLEU	VIOLET 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 2
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLEU 4mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies marqué « AA » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°3
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	GRIS réf. 1235 1,5mm²	<u>Connecteur</u> PP2 : NOIR à 16 voies Dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté conducteur. <u>Position</u> : N°11
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.
CAN BUS CODE DE PROGRAMMATION : 151 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS <u>CAN LOW:</u> BLEU clair	UTILISER LA REFERENCE CA0589	<u>Connecteur EA:</u> NOIR à 6 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 4 High et N°6 Low

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning



Connecteur EA à 6 voies

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.